





#### En este manual

Capi	ítulo	Página
1	SETUP: Establecer Línea de Control - Sobre el 1er Punto	3
2	SETUP: Establecer Línea de Control - Cualquiera	5
3	SETUP: Establecer Coordenadas - Sobre Punto Conocido	7
4	SETUP: Establecer Coordenadas - Cualquiera	g
5	SETUP: Establecer Alturas	11
6	PROGRAMA DE APLICACION - Plantilla	13
7	PROGRAMA DE APLICATION - As Built	15
8	PROGRAMA DE APLICACION - Ángulo & Distancia	17
9	PROGRAMA DE APLICACION - Distancia de Enlace	19
10	PROGRAMA DE APLICACION - Área	21




Para utilizar el producto de la manera permitida, consulte las instrucciones de seguridad detalladas en el Manual del Usuario.

# 1 SETUP: Establecer Línea de Control - Sobre el 1er Punto

## Descripción

El método de estacionamiento **Línea de Control - Sobre 1er Punto** se utiliza para fijar las coordenadas de la estación en  $E_0$ = 0.000,  $N_0$ =0.000,  $N_0$ =0.000 y la orientación en 0.000. Todos los puntos que se midan o que se replanteen a continuación lo serán respecto a la línea de control.

#### Diagrama



Método de estacionamiento Establecer Línea de Control -Sobre el 1er Punto, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>SETUP</b> .
2.	CONFIG TEOD PROG DATOS  Linea de Control  Coordenadas  Altura	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento Línea de Control y aceptar con OK.
3.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \)  ESTABL. LINEA DE CONTROL \ Sobre el 1er Pto \ Cualquiera	Pulsar para resaltar la opción Sobre el 1er Punto y aceptar con OK.
4.		Visar el punto y aceptar con <b>OK</b> .
		Después de pulsar <b>SI</b> se fijarán la Estación y la Orientación
		Los anteriores parámetros de Esta- ción y Orientación serán sustituidos por los recién calculados.

## 2 SETUP: Establecer Línea de Control - Cualquiera


#### Descripción

El método de estacionamiento **Establecer Línea de Control - Cualquiera** se utiliza para estacionar el instrumento a lo largo de una línea de control. Las coordenadas del punto inicial de la línea se fijan en  $E_0 = 0.000,\, N_0 = 0.000$  y  $H_0 = 0.000$ . La orientación se fija en 0.000 en la dirección del segundo punto de la línea. Además, el punto inicial de la línea se puede trasladar, introduciendo o midiendo los valores Línea y Desplazamiento. Todos los puntos que se midan o que se replanteen a continuación lo serán respecto a la línea de control.



La altura del punto inicial de la línea se utiliza como altura de referencia para todas las demás mediciones.

#### Diagrama



Método de estacionamiento Establecer Línea de Control -Cualquiera, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>SETUP</b> .
2.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \DAT	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento Línea de Control y aceptar con OK.
3.	CONFIG )TEOD PROG DATOS )  ESTABL. LINEA DE CONTROL  Sobre el 1er Pto  Cualquiera	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento Cualquiera y aceptar con OK.
4.		Visar el punto inicial de la línea.
5.		Medir y registrar el punto inicial de la línea.
6.		Visar el segundo punto de la línea.


Paso	Pantalla	Descripción
7.		Medir y registrar el segundo punto de la línea.
		Después <b>SI</b> se fijarán la Estación y la Orientación.
		Los anteriores parámetros de Esta- ción y Orientación serán sustituidos por los recién calculados.

## 3 SETUP: Establecer Coordenadas - Sobre Punto Conocido

#### Descripción

El método de estacionamiento **Establecer Coordenadas - Sobre Punto Conocido** se utiliza para estacionar el instrumento en un punto conocido y orientarlo con un acimut conocido o visando un punto conocido. Todos los puntos que se midan o que se replanteen a continuación estarán referidos al sistema de coordenadas utilizado.

### Diagrama



Método de estacionamienro Establecer Coordenadas - Sobre Punto Conocido, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>SETUP</b> .
2.	CONFIG \TEOD \PROG	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento Coordenadas y aceptar con OK.
3.	CONFIG TEOD PROG DATOS  ESTABL. COORDENADAS  Sobre Estación Conocida  Cualquiera	Pulsar para resaltar la opción  Punto Conocido y aceptar con  OK.
4.		Introducir la altura del instrumento y la altura del prisma, y aceptar con <b>OK</b> .
5.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Seleccionar el punto en la memoria o introducir un nuevo punto o las coordenadas de un punto de estación conocido, y aceptar con <b>OK</b> .


Paso	Pantalla	Descripción
6.	CONFIG >TEOD PROG DATOS > Selecciona Hetodo de Orient.! Config. Ángulo Manual Visar Pto Orientación OK	Pulsar para seleccionar el método de orientación y aceptar con <b>OK</b> .
		Para el método de orientación  Config. Ángulo Manual,continuar en el paso 7.  Para el método de orientación  Visar Pto. Orientación, continuar en el paso 9.
7.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Para el método de orientación  Config. Ángulo Manual, introducir la orientación y aceptar con OK.
8.		Visar el punto y aceptar con <b>OK</b> .
		Después de pulsar <b>SI</b> se fijarán la Estación y la Orientación
		Los anteriores parámetros de Estación y Orientación serán sustituidos por los recién calculados.
9.		Para el método de orientación Visar Pto. Orientación, selec- cionar el punto en la memoria o introducir un punto nuevo o las coordenadas de un punto conocido, y aceptar con OK.
10.		Visar el punto y aceptar con <b>OK</b> .
		Después de pulsar <b>SI</b> se fijarán la Estación y la Orientación
		Los anteriores parámetros de Esta- ción y Orientación serán sustituidos por los recién calculados.

## 4 SETUP: Establecer Coordenadas - Cualquiera

#### Descripción

El método de estacionamiento **Establecer Coordenadas - Cualquiera** se utiliza para estacionar el instrumento en un punto desconocido y fijar la orientación midiendo ángulos y distancias a dos puntos conocidos. Todos los puntos que se midan o que se replanteen a continuación estarán referidos al sistema de coordenadas utilizado.

### Diagrama



Método de estacionamiento Establecer Coordenadas - Cualquiera, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>SETUP</b> .
2.	CONFIG \( \text{TEOD} \) \( \text{PROG} \) \( \text{DATOS} \) \( \text{Linea de Control.} \) \( \text{Coordenadas} \) \( \text{Altura} \) \( \text{OK} \)	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento Coordenadas y aceptar con OK.
3.	CONFIG >TEOD PROG DATOS >  ESTABL. COORDENADAS  Sobre Estación Conocida  Cualquiera	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento Cualquiera y aceptar con OK.
4.		Introducir la altura del instrumento y la altura del prisma, y aceptar con <b>OK</b> .
5.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Seleccionar el primer punto en la memoria o introducir un nuevo punto o las coordenadas, y aceptar con <b>OK</b> .
6.		Visar el primer punto.
7.		Medir y registrar el primer punto.


Paso	Pantalla	Descripción
8.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Seleccionar el segundo punto en la memoria o introducir un nuevo punto o las coordenadas, y aceptar con <b>OK</b> .
9.		Visar el segundo punto.
10.		Medir y registrar el segundo punto.
		Comparar la longitud calculada y la longitud medida de la línea.
11.	CONFIG \TEOD \ \ \text{PROG} \ \ \ \text{DATOS} \ \ \ \text{Comprovar viabilidad} \ \ \text{Calc. Long. Linea: 100.000 m} \ \ \text{Hide. Long. Linea: 100.010 m} \ \text{Differencias : -0.010 m} \ \ \text{NO} \ \ \text{NO} \ \ \text{SI} \ \end{array}	Si la diferencia está dentro del límite, aceptar con SI.
		Después de pulsar <b>SI</b> se fijarán la Estación y la Orientación
		Los anteriores parámetros de Estación y Orientación serán sustituidos por los recién calculados.

# 5 SETUP: Establecer Alturas

#### Descripción

La opción de estacionamiento **Establecer Alturas** se utiliza para introducir la altura de la estación, la altura del instrumento y la altura del prisma. Si no se conoce la altura de la estación, se puede efectuar un **Arrastre de Cota** para determinar la altura de la posición del instrumento a partir de la medición a un punto de altura conocida. Todos los puntos que se midan o que se replanteen a continuación estarán referidos a los valores introducidos.

# Diagrama Arrastre de Cota



Método de estacionamiento Establecer Alturas, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>SETUP</b> .
2.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \\ Linea de Control  Coordenadas  Altura	Pulsar para resaltar la opción de estacionamiento <b>Altura</b> y aceptar con <b>OK</b> .
3.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Introducir la altura de la estación, la altura del instrumento y la altura del prisma, y aceptar con <b>OK</b> .
		Si no se conoce la altura de la esta- ción, pulsar <b>HTRANS</b> para acceder al método de estacionamiento <b>Arrastre de Cota</b> .
4.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Seleccionar en la memoria un punto de altura conocida o introducir un nuevo punto o la altura, y aceptar con <b>OK</b> .
5.		Visar el punto de cota conocida.
6.		Medir el punto de cota conocida.


Paso	Pantalla	Descripción
		Después de pulsar <b>SI</b> se fijará la nueva altura de la estación.
		La altura anterior de la estación será sustituida por la recién calcu- lada.

## 6 PROGRAMA DE APLICACION - Plantilla

#### Descripción

El programa de aplicación **Plantilla** se utiliza para situar jalones en el terreno en puntos predeterminados. Esos puntos predeterminados son los puntos a replantear. Los puntos a replantear se definen introduciendo los valores de Línea y Desplazamiento, o Coordenada Este y Coordenada Norte, y Altura, en función del método de estacionamiento utilizado. En el **BUILDER RM** los puntos también se pueden seleccionar en la memoria. El programa calcula y visualiza la diferencia entre el punto medido y el punto que se va a replantear.

### Diagrama



Programa de aplicación Plantilla, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>APLI</b> .
2.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \\ Plantilla As Built Ángulo & Distancia Distancia de Enlace Área OK	Pulsar para resaltar el programa de aplicación <b>Plantilla</b> y aceptar con <b>OK</b> .
3.	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Si se ha utilizado un método de estacionamiento con Línea de Control, introducir los valores de línea, desplazamiento y altura para el punto a replantear respecto a la línea de control.  Si se ha utilizado un método de estacionamiento con Coordenadas, introducir las coordenadas Este y Norte y la altura del punto a replantear.  Para el BUILDER RM pulsar para seleccionar puntos de la memoria, si los hay disponibles.

Paso	Pantalla	Descripción
4.		Girar el anteojo hasta que el ángulo horizontal visualizado esté próximo a 0.000.
		Pulsar MEDIR durante al menos 5 segundos para encender/apagar el Modo Tracking. Si está activado el Modo Tracking, se visualizan continuamente las diferencias de replanteo.
5.		Pulsar <b>MEDIR</b> para medir el punto.
	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Se calculan y visualizan las diferencias de replanteo Δlínea, Δdespazamiento y Δaltura. El gráfico muestra la posición del prisma respecto al punto a replantear.
6.		Mover el prisma hasta visualizar diferencias de replanteo próximas a 0.000m.

## 7 PROGRAMA DE APLICATION - As Built

## Descripción

El programa de aplicación **As built** se utiliza para medir un número ilimitado de puntos. El programa muestra los valores Línea y Desplazamiento, o coordenadas Este y Norte, y Altura, dependiendo del método de estacionamiento utilizado.

#### Diagrama



Programa de aplicación As Built, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>APLI</b> .
2.	Plantilla  As Built  Ángulo & Distancia  Distancia de Enlace  Área	Pulsar para resaltar el programa de aplicación As Built y aceptar con OK.
3.		Visar un punto.
		Pulsar <b>MEDIR</b> durante al menos 5 segundos para encender/apagar el <b>Puntero Láser</b> .
4.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \AS Built \Pt: \Pt0008 \Lin.: \201.169 m \Des.: \45.086 m \H : \-0.200 m \\\ APLI \HEDIR \SETUP	Medir y registrar el punto.
		Si se ha utilizado un método de estacionamiento con <b>Línea de Control</b> , se visualizan los valores Línea, Desplazamiento y Altura.
		Si se ha utilizado un método de estacionamiento con Coorde-nadas, se visualizan los valores de las coordenada Este y Norte y la Altura.


Paso	Pantalla	Descripción
		El gráfico muestra las posiciones de la estación, el prisma y los puntos medidos.

# 8 PROGRAMA DE APLICACION - Ángulo & Distancia

## Descripción

El programa de aplicación **Ángulo & Distancia** se utiliza para medir un número ilimitado de puntos. El programa muestra el ángulo horizontal, la distancia horizontal y la altura.

#### Diagrama



Programa de aplicación Ángulo & Distancia, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>APLI</b> .
2.	Plantilla As Built Angulo & Distancia Distancia de Enlace Área	Pulsar para resaltar el programa de aplicación Ángulo & Distancia y aceptar con OK.
3.		Visar un punto.
		Pulsar <b>MEDIR</b> durante al menos 5 segundos para encender/apagar el <b>Puntero Láser</b> .
4.	CONFIG )TEOD PROG DATOS ) Angulo&Distancia Pt: Pt0013 Hz: \$\cupe 50.0000 \ \text{g} \\ H : -0.100 \ \text{m} \\ APLI HEDIR SETUP	Medir y registrar el punto.
		Se visualizan el ángulo horizontal, la distancia horizontal y la dife- rencia de altura medidos.
		El gráfico muestra las posiciones de la estación, el prisma y los puntos medidos.

## 9 PROGRAMA DE APLICACION - Distancia de Enlace


#### Descripción

El programa de aplicación **Distancia de Enlace** se utiliza para calcular la distancia horizontal, la diferencia de alturas y la distancia geométrica entre dos puntos visados. Los puntos visados han de ser medidos.


El usuario puede elegir entre dos métodos diferentes:

- Poligonal (P1-P2, P2-P3);
- Radiación (P1-P2, P1-P3);

# Diagrama Poligonal (P1-P2, P2-P3)



# Diagrama Radiación (P1-P2, P1-P3)



Programa de aplicación Área, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>APLI</b> .
2.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \\ Plantilla As Built Ángulo & Distancia Distancia de Enlace Área	Pulsar para resaltar el programa de aplicación <b>Distancia de Enlace</b> y aceptar con <b>OK</b> .


Paso	Pantalla	Descripción
3.	CONFIG TEOD PROG DATOS  Dist.Enlace Selec. Métodol  Radial Poligono  APLI OK SETUP	Pulsar   para seleccionar el método y aceptar con <b>OK</b> .
		Pulsar <b>MEDIR</b> durante al menos 5 segundos para encender/apagar el <b>Puntero Láser</b> .
4.		Visar el primer punto.
5.		Medir y registrar el primer punto.
6.		Visar el segundo punto.
7.		Medir y registrar el segundo punto.
	CONFIG   TEOD   PROG   DATOS	Una vez medidos y registrados dos puntos, se visualiza la distancia horizontal, la diferencia de altura, la pendiente y la distancia geométrica calculadas entre los puntos medidos.
8.		Pulsar <b>OK</b> para medir más puntos.

# 10 PROGRAMA DE APLICACION - Área

## Descripción

El programa de aplicación **Área** se utiliza para calcular on-line el área del polígono definido por un número ilimitado de puntos. Los puntos visados han de ser medidos. Además se puede calcular el volumen de un bloque.

#### Diagrama



Programa de aplicación Área, paso a paso

Paso	Pantalla	Descripción
		Asegúrese de que está activo el Modo <b>PROG</b> .
1.		Pulsar <b>APLI</b> .
2.	CONFIG \TEOD \PROG \DATOS \Plantilla As Built Ángulo & Distancia Distancia de Enlace  Area	Pulsar para resaltar el programa de aplicación Área y aceptar con OK.
		Pulsar <b>MEDIR</b> durante al menos 5 segundos para encender/apagar el <b>Puntero Láser</b> .
3.		Visar el primer punto.
4.		Medir y registrar el primer punto.
5.		Visar el segundo punto.
6.		Medir y registrar el segundo punto.
7.		Visar el tercer punto.
8.		Medir y registrar el tercer punto.
	CONFIG >TEOD PROG DATOS > Resultado - Área NoPt: 3   Área 240.017 m2   Peri: 74.804 m   OK VOLUMEN	Una vez medidos y registrados tres puntos, en la pantalla se visualizan el área y el perímetro calculados y el número de puntos.
9.		Pulsar <b>OK</b> para medir más puntos.

Paso	Pantalla	Descripción
10.		O pulsar <b>VOLUMEN</b> para calcular el volumen de un bloque.

748972-1.0.0es Traducción de la versión original (748969-1.0.0en) Impreso en Suiza © 2005 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza

Total Quality Management: Nuestro compromiso para la satisfacción total de nuestros clientes.



Según Certificado SQS, Norma ISO 9001, Leica Geosystems AG Heerbrugg dispone de un sistema de calidad conforme al estándar internacional para gestión de la calidad y sistemas de calidad así como de sistemas de gestión del medio ambiente (ISO 14001).

Recibirá más informaciones sobre nuestro programa TQM a través de nuestra agencia Leica local.

Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland Phone +41 71 727 31 31

Leica
Geosystems